# Exercices: Organomagnésiens

Exercice 1 : On se propose de réaliser la synthèse, au laboratoire et en une seule étape du bromure d'éthylmagnésium.

- 1. Indiquer les produits chimiques nécessaires pour cette manipulation
- 2. Donner l'équation bilan de la réaction d'intérêt
- 3. Faire un schéma du montage à réaliser pour effectuer cette réaction, préciser les mesures de sécurité à mettre en œuvre
- 4. Décrire la cinétique et la thermodynamique de la réaction et faire le lien avec les mesures de sécurité proposées précédemment.
- 5. Ecrire l(es) équation(s) bilan des réactions parasites pouvant avoir lieu et donner leur mécanisme dans les cas suivants :
  - (a) Le milieu réactionnel n'est pas parfaitement anhydre
  - (b) L'halogénoalcane est en excès par rapport au magnesium
- 6. Quelles précautions ou dispositif faut-il prévoir pour limiter ces réactions secondaires?
- 7. La synthèse a été réalisée avec 21,8g d'halogénoal cane et un excès de magnesium. Un volume de 180mL de solution éthérée limpide S est obtenu. Un prélèvement de 5,00 mL de cette solution est introduit avec précaution dans 10,00mL de solution aque use de chlorure d'hydrogène à 1,00 mol. L<sup>-1</sup>. Le volume de solution d'hydroxyde de sodium à 1,00 mol. L<sup>-1</sup> versée à l'équivalence pour doser le mélange est  $V_{eq} = 4,6$ mL.
  - (a) déterminer la concentration du bromure d'éthylmagnésium dans la solution S.
  - (b) déduire le rendement de la synthèse.

On donne:  $M_{Br} = 80 \text{g.mol}^{-1} \text{ et } M_{Mg} = 24.3 \text{ g.mol}^{-1}$ .

### Exercice 2: Méthode de Zérévitinov

La réaction de 15,6 g d'iodométhane avec un excès de magnésium donne un volume de 200 mL d'une solution éthérée. Un prélèvement de 2 mL de cette solution est mis à régir avec de l'eau en présence d'acide. A 25°C, sous pression de 1 bar, un volume de 22 mL de gaz est recueilli.

- 1. Quel est le produit A de la réaction de l'iodométhane sur le magnésium? Interpréter sa formation par une équation de réaction.
- 2. Quel est le gaz recueilli? Interpréter sa formation par un mécanisme.
- 3. Calculer la quantité de produit A obtenu et le rendement de sa formation. Quelle hypothèse a dû être faite pour obtenir ces valeurs?

#### Exercice 3:

- 1. Quel est le produit obtenu par action du bromure d'éthylmagnésium sur le butanal, suivie d'une hydrolyse en milieu acide? Interpréter par un schéma réactionnel.
  - Ce produit existe-t-il sous plusieurs configurations? Si oui préciser celle(s) qui est (sont) obtenue(s) et les proportions obtenues. Quelle relation de stéréoisomérie y a t-il entre elles?
- 2. Mêmes questions pour l'action du bromure d'éthylmagnésium sur le (R)-2-methylbutanal, suivie d'une hydrolyse en milieu acide.


## Exercice 4:



- 1. Déterminer le produit de la réaction de A sur le bromure de propylmagnésium.
- 2. Interpréter la formation du produit  $\bf B$  lors de la réaction du réactif de Grignard  $Br-Mg-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-Mg-Br$  sur  $\bf A$ .

Dans chaque cas donner un mécanisme réactionnel.

Exercice 5 : L'action du bromure de méthylmagnésium dans le diéthyléther sur le hex-5-ynal ci-dessous conduit après hydrolyse du milieu réactionnel au composé A.



- 1. Préciser le nombre d'équivalents d'organomagnésien nécessaires à cette réaction, la nature du gaz dégagé et le mécanisme réactionnel.
- 2. Expliquer pourquoi on n'observe pas de réaction intramoléculaire.

### Exercice 6:

- 1. On désire préparer du bromure de phénylmagnésium A. Nommer les réactifs à mettre en présence.
- 2. On ajoute à la solution de  ${\bf A}$  du 3-bromopropène : on obtient  ${\bf B}$ . Préciser la structure de  ${\bf B}$  et le mécanisme réactionnel en le justifiant.
- 3. On fait agir sur  $\bf B$  du bromure d'hydrogène en présence de lumière ou de peroxyde. On isole un produit  $\bf C$ : le 1 bromo-3-phénylpropane. L'organomagnésien issu de  $\bf C$  est ajouté à de la carboglace. On obtient  $\bf D$  après hydrolyse. Préciser la structure de  $\bf D$  et le mécanisme réactionnel.

Exercice 7 : Compléter les réactions suivantes à partir de l'action du bromure d'éthylmagnésium, noté M, suivi d'une hydrolyse acide (seuls les produits organiques sont indiqués).

- 1. M + propanal = A
- 2. M + B = acide propanoïque
- 3. M + propanone = C
- 4. M + D = butan-1-ol
- 5. M + E = 'ethane + but-1-yne
- 6. M + pentan-2-ol = F
- 7.  $M + \text{\'e}thanoate de m\'ethyl} = G$
- 8.  $M + H_2O = H$
- 9.  $M + I = \text{\'e}thane + propan-1-ol}$
- 10. M+J=2-méthylbutane

Exercice 8 : On se propose d'étudier la réactivité de l'époxyde 1 en fonction des conditions et du type de nucléophile utilisé.



- 1. Donner le(s) produit(s) que l'on peut obtenir lorsque l'on fait réagir un nucléophile noté Nu sur un époxyde. On précisera s'il y a leur leur stéréochimie relative.
- 2. Indiquer les types de mécanismes envisageables selon la régiosélectivité de l'approche du nucléophile.
- 3. Compte tenu des réponses aux questions 1 et 2 donner le mécanisme de la réaction de  $\mathbf 1$  avec :
  - (a) le phényl de bromure magnesium
  - (b) H<sub>2</sub>O en milieu acide.

Exercice 9 : On réalise, au moyen d'un montage approprié avec un protocole adéquat, la synthèse d'un organomagnésien en mettant en présence 4g de magnesium en tournures avec 17mL de 1-bromobutane dans 100mL de THF.

Dosage de l'organomagnesien et calcul du rendement :

La bisquinoléine (notée BQNL et représentée ci-dessous) forme un complexe rouge foncé avec les molécules d'organomagnésien.

Formation du complexe :

$$RMgX_{(libre)} + BQNL_{(incolore)} \rightleftharpoons RMgX - BQNL_{(complexe)}$$

D'autre part, les alcools réagissent sur les organomagnésiens suivant la réaction :

$$R'OH + RMgX \rightarrow RH + R'OMgX$$

On introduit dans un erlenmeyer  $V_1 = 10mL$  de solution magnésienne extraite du ballon réactionnel et quelques millilitres de BQNL en solution dans le THF. Le titrant dans la burette est du butan-2-ol en solution dans un solvant organique inerte (toluène), à la concentration  $c_2 = 1,0mol.L^{-1}$ . La disparition de la couleur rouge dans l'erlenmeyer intervient pour un volume de titrant versé égal à  $V_2 = 9,5mL$ .

- 1. Dire pourquoi la BQNL peut former un complexe avec l'organomagnésien.
- 2. Ecrire la réaction de l'organomagnésien libre sur le butan-2-ol en précisant les mouvements de doublets électroniques. En déduire la concentration en organomagnésien dans le mélange réactionnel.
- 3. Calculer la quantité de magnesium et de 1-bromobutane introduits initialement dans le milieu réactionnel et en déduire le réactif limitant de la réaction de synthèse magnésienne. Définir et calculer alors le rendement de cette réaction.

## $Exploitation\ de\ la\ synth\`ese$ :

On introduit lentement dans la solution magnésienne une solution d'anhydride acétique dans le THF, cela en proportion équimolaire, puis on réalise une hydrolyse acide du milieu. On obtient deux composés **A** et **B**.

4. Qualifier la réaction de l'organomagnésien sur l'anhydride acétique. Ecrire le mécanisme réactionnel conduisant à  ${\bf A}$  et  ${\bf B}$ .

#### Donn'ees

Dans les conditions de l'expérience, le 1-bromobutane est un liquide de densité 1,27.

 $M_H = 1.0g.\text{mol}^{-1}$ ;  $M_C = 12.0g.\text{mol}^{-1}$ ;  $M_{Br} = 80.0g.\text{mol}^{-1}$ ;  $M_{Mg} = 24.3g.\text{mol}^{-1}$ ;